8855 Pripyat Diorama Organizer (S.T.A.L.K.E.R. 2)

Legend

Please, remove protective layer from the acrylic sheet with a box cutter or a thin knife.

- **HDF** (ХДФ)
- **Acrylic** (акрил)

UKR: Увага! Вогненебезпечно! Якщо ви плануєте використовувати декоративну підсвітку, обирайте прилади освітлення з якомога меншою тепловіддачею. Не залишайте підсвітку включеною на довгий час без нагляду.

ENG: Caution! Fire hazard! If you plan to use decorative lighting, choose fixtures that emit minimal heat. Do not leave the lights on unattended for extended periods.

A



UKR: Обережно! Деталі A2, A3, A4, A5 мають гострі елементи. Будьте уважні та не поспішайте під час збірки.

ENG: Caution! Parts A2, A3, A4, A5 have sharp elements. Be careful and take your time when assembling.



UKR: Змастіть клеєм виділену сірим частину деталі A6'.

ENG: Apply glue to the highlighted gray part of part A6'.



UKR: Для більшої міцності можете змастити клеєм виділені сірим частини деталей A6, A6', A7, A8.

ENG: For greater value you can apply glue to the gray parts of parts A6, A6', A7, A8.

UKR: Спершу вставте деталі A7 та A8.

ENG: First, insert parts A7 and A8.



UKR: Будьте уважні, не поспішайте та прослідкуйте щоб всі отвори потрапили на відповідні місце.

ENG: Be careful, take your time, and make sure all the holes are in the right place.



UKR: Будь ласка, зніміть захисний шар зі сторони, де немає малюнка, за допомогою канцелярського або тонкого ножа.

ENG: Please remove the protective layer from the side without the design using a utility knife or a thin blade.

UKR: Ви можете використовувати деталь A12 для підтримки карт. Деталь A13 є декоративною.

ENG: You can use part A12 to support cards. Part A13 is decorative.

B





UKR: Змастіть клеєм виділену сірим частину деталі B3.

ENG: Apply glue to the highlighted gray part of part B3.



C

















MORE EXCITING TOGETHER!